

<B-23>建築物昇降機安全檢查表

用 途 一般 緊急 個人住宅 其他(註2)

檢查日期： 年 月 日

管理人姓名			地 址	<input type="checkbox"/> □□□□□		
建築物名稱			建 築 物 地 址	<input type="checkbox"/> □□□□□		
專業廠商			登 記 證 字 號		電話	
專業技術人員姓名			登 記 證 字 號		電話	
責任保險公司			保 險 證 明 文 件 字 號			
原使用許可證字號			使 用 許 可 有 效 日 期			
建造執照日期字號			使 用 執 照 日 期 字 號			
昇 降 機 設 備 統 一 編 碼	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>					
電 動 機	KW	V	A	額 定 速 度	m/min	
維 護 編 號			操 作 方 式	<input type="checkbox"/> 單臺運轉 <input type="checkbox"/> 兩臺連動 <input type="checkbox"/> __臺連動		
額 定 載 重	人	kg	柱 塞	直 徑 mm	長 mm	
昇 降 行 程	m		傳 動 元 件	<input type="checkbox"/> 鋼索 <input type="checkbox"/> 鏈條	<input type="checkbox"/> __	
停 止 樓 數	樓~	樓	驅 動 方 式	<input type="checkbox"/> 直接式 <input type="checkbox"/> 間接式 <input type="checkbox"/> 臂桿式		
出 入 口 門	淨 寬 cm	， 淨 高 cm	安 全 閥 動 作 壓 力	kg/cm ²		
門 裝 置 型 式	<input type="checkbox"/> CO <input type="checkbox"/> 2S <input type="checkbox"/> 其它：__		泵 吐 出 量	l/min		
門 開 啟 方 式	<input type="checkbox"/> 電動	<input type="checkbox"/> 手動	常 用 壓 力	kg/cm ²		
檢 查 項 目					符 合 規 定	
測 試	電動機主電路絕緣電阻	電壓 300V 以下時，須 0.2MΩ 以上 電壓超過 300V 時，須 0.4MΩ 以上			<input type="checkbox"/> MΩ	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	控制電路絕緣電阻	電壓 150V 以下時，須 0.1MΩ 以上 電壓超過 150 至 300V 以下時，須 0.2MΩ 以上			<input type="checkbox"/> MΩ	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	信號電路絕緣電阻	電壓 150V 以下時，須 0.1MΩ 以上 電壓超過 150 至 300V 以下時，須 0.2MΩ 以上			<input type="checkbox"/> MΩ	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	照明電路絕緣電阻	電壓 150V 以下時，須 0.1MΩ 以上 電壓超過 150 至 300V 以下時，須 0.2MΩ 以上			<input type="checkbox"/> MΩ	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
調速機測試	檢 查 項 目	車 廂 側 調 速 機	符 合 規 定	配重側調速機(註1)		符 合 規 定
	超速開關動作速度	公 尺 / 分	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公 尺 / 分		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	阻擋器動作速度	公 尺 / 分	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公 尺 / 分		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
緊急停止裝置	檢 查 項 目	車廂側緊急停止裝置			配重側緊急停止裝置(註1)	
	型 式	<input type="checkbox"/> 瞬 間 <input type="checkbox"/> 漸 進			<input type="checkbox"/> 瞬 間 <input type="checkbox"/> 漸 進	
	停 止 裝 置 狀 態	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	調速機鋼索狀態	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	車 廂 的 水 平 度	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否			

檢查項目	符合規定	檢查項目	符合規定	檢查項目	符合規定
機械室		26.緊急救助口	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	油壓升降機(註3)	
1.牽引機外觀及軸承	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	27.車廂門連動裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	51.油閥、配管、壓力計	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.齒輪	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	28.車廂上各安全開關	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	52.停車水平修正裝置及油壓泵	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3.牽引機驅動輪	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	29.主鋼索()mm 及鋼索末端配件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	53.柱塞止擋板及柱塞	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.牽引機油	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	30.調速機鋼索()mm	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	54.空轉防止裝置及油溫控制裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5.原動機	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	31.導軌及支架	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	55.頂部安全距離及極限開關	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6.發電機(註1)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	32.配重	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	56.柱塞上部槽輪	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7.電磁制動器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	33.移動電纜	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	57.主鋼索鬆弛檢出裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8.轉向槽輪	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	34.車廂懸吊輪(註1)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	緊急用升降機(註3)	
9.控制盤	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	35.著床檢出裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	58.車廂召回避難樓裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10.選擇器(註1)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	36.配重懸吊輪(註1)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	59.緊急運轉功能	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11.調速機	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	37.極限開關(上、下)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	60.緊急用標誌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12.受電盤	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	38.乘場指示燈	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	61.緊急電源裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13.電源電壓測定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	39.乘場門閉鎖裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	供行動不便者使用升降機(註3)	
14.保養記錄表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	40.各樓層乘場按鈕	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	62.主操作盤點字標示、語音系統及輪椅乘坐者操作盤	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
車廂及升降路		41.特定樓層乘場門開啟裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	63.後視鏡	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
15.頂部安全距離	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	42.乘場門框	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	64.扶手	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
16.車廂壁板	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	43.乘場門連鎖開關	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	65.車廂門光電感應裝置(註1)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
17.車廂地板與各樓門檻間隙()mm	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	44.乘場門連動裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	66.入口觸覺裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
18.載重及用途標誌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	機		坑	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
19.車廂門驅動機構	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	45.機坑深度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無機房式升降機(註3)	
20.車廂門開關及安全裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	46.張力輪與坑底之間隙	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	68.工作平臺之設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
21.車廂操作盤	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	47.車廂與緩衝器之間隙	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	69.動力遮斷下之援救裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
22.緊急呼叫按鈕及對外通信裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	48.配重與緩衝器之間隙	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	70.低速運轉安全裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
23.車廂方向及位置信號裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	49.緩衝器(車廂、配重)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	乘場門具防火性能者(註3)	
24.照明及通風裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	50.機坑停止開關及照明設備	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	71.火災復歸避難層裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
25.超載檢出裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
綜合檢查結果					
昇降設備運轉一切正常	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查員	姓名	(簽章)	
昇降設備按月維護保養並作成記錄表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		檢查員證號		
不 符 規 定 事 項 紀 錄		檢查機構		(用印)	

備註：1.原核准圖說無該項目內容者，請於表格「符合規定」欄內劃/表示不需檢查此項目。

內政部訂定

2.其他昇降機安全檢查內容為絕緣測試及1至5、7、9、12至14、16、18、29、31、35、38至40、43等項。

3.第51至71項為各專屬昇降機應檢查項目，其他機種免填。

4.公共建築物供行動不便者使用之昇降機應依建築物無障礙設施設計規範規定辦理檢查，惟97年7月1日前規範修正施行前取得建造(雜項)執照之昇降機應按「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」辦理檢查。